

Code Liste	Désignation	Photo	PUHT
309010	Souris optique Jeway avec fil <b>Noir</b> Ref M1		2,700
309012	Souris optique avec fil <b>Noir</b> Ref M2		4,200
309057	Souris optique Jeway sans fil <b>Vert</b> Ref WM2		8,300
309075	Souris optique Jeway sans fil <b>Noir</b> Ref WM3		13,000
309078	Souris optique Jeway sans fil <b>Gris</b> Ref WM3		
309079	Souris optique Jeway sans fil <b>Rouge</b> Ref WM3		
309085	Souris optique Jeway <b>Gaming</b> Ref JM-1233		16,000
309090	Clavier Simple Jeway avec fil Ref K1		8,500
309150	Ensemble clavier & souris sans fil <b>Noir</b> USB Ref WK1		29,000
309200	Haut parleur Jeway avec fil <b>Noir</b> 2.0 Ref JS-3080		8,200
309250	Haut parleur Jeway avec fil 2.1 <b>Noir</b> Ref S4		28,000
309260	Haut parleur Jeway avec fil 2.1 <b>Rouge</b> Ref S4		
309600	Micro casque Jeway Simple Ref H1		8,000
309605	Micro casque Jeway Simple <b>Noir</b> Ref H3 ( <b>Double jacks</b> )		12,000
309607	Micro casque Jeway <b>Gaming</b> Ref H4		12,500
309800	Micro Casque jeway Bluetooth & FM Radio <b>Noir</b> Ref JH2305		36,000
309820	Micro Casque jeway Bluetooth & FM Radio <b>Rouge</b> Ref JH2305		36,000